

Aufbauanleitung für die 3er SAFETY-BOX-SPIRIT Einlage



Aufbauanleitung:

- Einlage **entlang der Rillungen** aufrollen. Bild: **2 + 3**
- Anschließend mit den **Laschen** arretieren. Bild: **4**
- **Die drei Einstecklaschen** müssen in den jeweiligen Schlitz eingesteckt werden! Bild: **6 + 7**
- **Die äußeren Röhren umknicken** und abbrechen. Bild: **7 + 8**