

Wichtig! Zur richtigen Verklebung der Kartons beachten Sie bitte den Hinweis im roten Kasten.



1er SAFETY BOX® SMART

| | |
|----------------------|----------|
| Artikelnummer: | 1SMART |
| Prüfnummer: | 606/19 |
| Verpackungseinheit: | 50 Stück |
| Mindestabnahmemenge: | 50 Stück |

Karton und Einlage bestehen aus einem Stück. Einfach aufrollen und fertig ist der Versandkarton.



Aufbauanleitung für 1er SAFETY BOX® SMART:



1 Karton und Einlage bestehen aus einem Stück.



2 Einlage von links nach rechts aufrollen.



3



4 Arretiergläser einstecken.



5 Bodenklappen übereinander legen und verkleben.



6

Korrekte Verklebung:
Kartons müssen mit selbstklebendem Kunststoffklebeband, Breite 50 mm, verschlossen werden und zwar als Schlitzverklebung. Die Prüfzeichen müssen sichtbar bleiben. Heftklammern oder Umreifungsbänder entsprechen nicht der Prüfung.