

Wichtig!

Zur richtigen Verklebung der Kartons beachten Sie bitte den Hinweis im roten Kasten.



6er KOMPAKT-Einlage
für 3er, 6er, 12er, 15er und
18er Größe
Einlage ist teilbar

! Einlagen generell zuerst in den Karton stellen und dann mit Flaschen befüllen.

Korrekte Verklebung:

Kartons müssen mit selbstklebendem Kunststoffklebeband, Breite 50 mm, verschlossen werden. Die Verklebung muss mit jeweils drei kurzen Streifen (Streifenlänge 70 mm) über die offenen Deckel- und Bodenklappen auf die Vorderwand geführt werden, bei der 2er- und 3er-Größe reichen jeweils 2 Streifen aus. Die Prüfzeichen müssen sichtbar bleiben. Heftklammern oder Umreifungsbänder entsprechen nicht der Prüfung.

Aufbauanleitung für **6er KOMPAKT-Einlage**:

