

Wichtig!

Zur richtigen Verklebung der Kartons beachten Sie bitte den Hinweis im roten Kasten.



Aufbauanleitung für STEHBOX Magnum SEKT/WEIN -Einlage



Korrekte Verklebung:

Kartons müssen mit selbstklebendem Kunststoffklebeband, Breite 50 mm, verschlossen werden.

1er Größe: Schlitzverschluss an Deckel- und Bodenseite. 3er Größe: Mit jeweils drei kurzen Streifen über die offene Kante an Deckel- und Bodenseite. Die Prüfzeichen müssen sichtbar bleiben. Heftklammern oder Umreifungsbänder entsprechen nicht der Prüfung.