

# WICHTIG! Bitte beachten!

1. Die beiden **kleinen Seitenlaschen** müssen komplett nach innen an die **Seitenwand** umgebogen werden! Bild **3**
2. Die **zweiseitige Einstecklasche** muss auf **beiden Seiten** eingesteckt sein! Bild **4 + 7**
3. Die Flaschen mit **dem Boden** nach unten in die Einlage stellen und **kräftig durch die Einstecklaschen drücken!** Bild **9**
4. Kartons müssen mit Klebeband verschlossen werden, Heftklammern entsprechen nicht der Prüfung.



**!** Einlagen generell zuerst in den Karton stellen und dann mit Flaschen befüllen.

Aufbauanleitung für **3er PREMIUM-EINLAGE**:



Die **zweiseitige Einstecklasche** fixiert die Flasche.



Die Flaschen müssen beim Einsetzen **kräftig** durch die **Einstecklaschen gedrückt** werden!